TABLES GUIDE D’ENTRETIEN

HOWE

MOVING DESIGN SINCE 1928

UN CONFORT INTEMPOREL

Depuis plus de 90 ans, HOWE conçoit et fabrique des produits qui répondent aux besoins uniques du marché du mobilier « contract ». Pour que votre mobilier reste beau et fonctionnel pendant des années, suivez nos conseils d'entretien simples ! De l'entretien quotidien au nettoyage en profondeur, nos conseils vous aideront à préserver la beauté et la durabilité de votre mobilier HOWE.

STRATIFIÉ ET MÉLAMINÉS

ENTRETIEN GÉNÉRAL
Toujours protéger les surfaces de la chaleur, de l'humidité ou des objets qui pourraient déteindre. Ne pas placer les meubles contre des radiateurs ou appareils de chauffage. Toujours protéger la surface pendant l'utilisation d'outils tranchants. Pour protéger les couleurs de la matière, tenir les meubles éloignés des rayons directs du soleil.

ENTRETIEN QUOTIDIEN
Pour l'entretien de base, utiliser un chiffon propre non abrasif humide et un détergent ou nettoyant ménager liquide doux. Rincer soigneusement à l'eau claire et sécher la surface avec un chiffon doux propre et non abrasif.

Ne pas utiliser une quantité excessive d'eau sur le laminé, surtout près des raccords, car l'eau pourrait y pénétrer et endommager la matière.

NETTOYAGE EN PROFONDEUR
Les taches rebelles peuvent être éliminées à l'aide d'un solvant organique ou d'eau de Javel (hypochlorite de sodium) suivi par un essuyage avec un chiffon doux et humide. En cas de doute quant à la compatibilité d'un nettoyant ou détergent spécifique, s'adresser au fabricant du produit d'entretien.

STRATIFIÉ NANO

ENTRETIEN GÉNÉRAL
Les surfaces en stratifié nano ne doivent jamais être trai-tées avec des produits contenant des substances abrasives, éponges abrasives ou des matériaux rugueux tels que du papier de verre ou de la laine d'acier. Les nettoyants ménagers acides, alcalins, javelisants et fortement chlorés doivent être évités car ils peuvent tacher et dégrader la surface. Ne pas utiliser de cire pour les meubles ou de nettoyant à base de cire car cela laisserait une couche collante sur le plateau.

ENTRETIEN QUOTIDIEN
Les surfaces doivent être nettoyées régulièrement avec un chiffon doux humide, de l'eau tiède et un détergent doux. La plupart des produits ménagers doux peuvent être utilisés en toute sécurité. Pour les taches les plus courantes, vous pouvez simplement nettoyer la surface à l'eau tiède à l'aide d'un chiffon non abrasif.

NETTOYAGE EN PROFONDEUR
Les taches rebelles peuvent être éliminées à l'aide de nettoyants ménagers non abrasifs ou de solvants. Pour les taches plus anciennes, séchées ou durcies, utilisez une éponge magique* ou un chiffon doux pour les retirer en faisant un mouvement circulaire. Après avoir utilisé des solvants, nous recommandons de rincer la surface avec de l'eau tiède et un détergent. Rincez toujours soigneusement pour éliminer tout résidu de détergent à l'eau tiède propre, avant séchage.

** Pour plus d'informations sur les éponges magiques, contactez votre service client local.*

STRATIFIÉ COMPACT

ENTRETIEN GÉNÉRAL
La surface non poreuse est facile d'entretien. La surface décorative et le cœur en résine du stratifié compact sont insensibles et résistants à la plupart des agents nettoyants et désinfectants les plus souvent utilisés.

ENTRETIEN QUOTIDIEN
Les surfaces sont faciles à nettoyer au moyen d'un chiffon sec ou humide et, si nécessaire, un nettoyant ménager doux. Les nettoyants multi-surfaces, les nettoyants ménagers, l'eau ou le savon sont recommandés. Ce stratifié résiste à l'usure quotidienne mais exige une certaine attention dans des conditions agressives et pour les taches.

NETTOYAGE EN PROFONDEUR
Lire les consignes du fournisseur pour le nettoyage en profondeur des taches rebelles. Ne pas utiliser de matières abrasives ou de polissage, des nettoyants abrasifs, des tampons à récurer, des solutions chlorées, de la laine d'acier ou du papier de verre. L'utilisation de nettoyeurs haute pression ou vapeur sur les panneaux est déconseillée. Ne pas utiliser de produits contenant des acides minéraux forts tels que l'acide sulfurique, hydrochlorique, nitrique ou phosphorique. Il faut prendre des précautions lors de l'utilisation d'agents nettoyants ou solvants très acides ou alcalins, qui pourraient endommager définitivement la surface.

LINOLEUM

ENTRETIEN GÉNÉRAL
Toujours protéger la surface des objets tranchants pour éviter les rayures. Protéger la surface des objets humides et risquant de déteindre. Il faut éliminer les taches immédiatement. Pour protéger les couleurs de la matière, tenir les meubles éloignés des rayons directs du soleil.

Le linoleum est un matériau naturel - des variations de couleur peuvent apparaître en raison d'un phénomène naturel appelé " jaunissement au séchage ". Dans ce cas, il convient d'exposer la surface à la lumière naturelle ou artificielle pour permettre à la teinte de s'estomper.

ENTRETIEN QUOTIDIEN
Pour le nettoyage de base, préparer une solution de nettoyant au pH neutre et d'eau et nettoyer avec un chiffon humide. Les taches doivent être nettoyées immédiatement.

NETTOYAGE EN PROFONDEUR
Les taches et salissures rebelles peuvent être éliminées en frottant avec un chiffon propre trempé dans une solution de détergent neutre et d'eau. Rincer à l'eau claire et laisser sécher la surface. La surface peut être imbibée de solution pendant quelques minutes avant de frotter légèrement avec un tampon blanc propre si les taches ne partent pas facilement. Essuyer l'eau sale et rincer la surface à l'eau claire avec un chiffon.

En cas de doute quant à la compatibilité d'un nettoyant ou détergent spécifique, s'adresser au fabricant du produit d'entretien.

PLACAGE BOIS

ENTRETIEN GÉNÉRAL
Toujours protéger les surfaces de la chaleur, de l'humidité ou des objets qui pourraient déteindre. Ne pas placer les meubles contre des radiateurs ou appareils de chauffage.

Toujours protéger la surface pendant l'utilisation d'outils tranchants et pendant les périodes intenses d'écriture manuelle car les stylos peuvent endommager la surface du bois. Vérifier que les équipements lourds posés sur les tables sont dotés de patins en feutre ou de pieds en caoutchouc (il s'agit par exemple de plaques de verre de protection, imprimantes, pieds pour écran).

Les objets posés sur le bureau doivent être soulevés au lieu de les faire glisser à la surface, pour éviter les rayures ou marques.

Pour éviter les taches il faut prendre des précautions supplémentaires. Utiliser des sous-verres pour les verres et mugs, alors que les plantes vertes doivent se trouver dans des cache-pots étanches pour éviter les fuites. Les classeurs en vinyle peuvent tacher les surfaces en bois si on les laisse au même endroit pendant une longue période.

Pour protéger les couleurs de la matière, tenir les meubles éloignés des rayons directs du soleil. Pour que la couleur se patine uniformément, déplacer de temps à autre les objets du bureau pour que la totalité de la surface soit exposée à la lumière sur le temps. La lumière, mais aussi une humidité extrêmement haute ou faible sont des facteurs environnementaux nocifs.

ENTRETIEN QUOTIDIEN
Pour un nettoyage de base, utiliser un chiffon propre, non abrasif et légèrement humide, en employant un nettoyant formulé pour le mobilier en bois. Sécher avec un chiffon sec et doux en suivant la direction du grain.

Ne pas utiliser de nettoyants ou produits d'entretien en bombe. Les liquides renversés et l'humidité doivent être rapidement éliminés et ne pas sécher à l'air libre.

NETTOYAGE EN PROFONDEUR
Un nettoyage en profondeur doit être fait au moins une fois par an. Appliquer un produit d'entretien pour meubles de bonne qualité avec un chiffon propre et doux pour entretenir la surface. Éviter d'utiliser les nettoyants ou produits d'entretien en bombe. Ne pas utiliser de produits d'entretien contenant des cires ou abrasifs, ou des produits d'entretien à base d'huile. Vérifier que le nettoyant utilisé convient au type de bois afin d'éviter de modifier la couleur du bois ou de la finition.

Les rayures peuvent être réparées en utilisant un produit pour éliminer les rayures, de la couleur correspondant au placage. En cas de doute quant à la compatibilité d'un nettoyant ou produit d'entretien spécifique, s'adresser au fabricant du produit d'entretien.

METAL
(CHROME, ALUMINIUM, POWDER COATED, ETC.)

ENTRETIEN GÉNÉRAL
Les produits en métal revêtu peuvent se rayer et s'érafler. Il faut faire attention lors du nettoyage ou du déplacement des produits pour éviter d'endommager ou de rayer les surfaces métalliques.

L'eau peut tacher l'aluminium et faire rouiller les surfaces en acier laqué ou chromé. Pour éviter ces problèmes, les meubles métalliques doivent toujours rester secs.

ENTRETIEN QUOTIDIEN
Laver les surfaces métalliques revêtues avec un chiffon doux trempé dans une solution de détergent et d'eau tiède, puis bien rincer et sécher.

Pour le nettoyage normal, appliquer une cire en pâte pré-ramollie sur les composants en aluminium poli, en respectant les instructions du fabricant. Dans les lieux proches de l'eau salée, appliquer la cire une fois par mois. Dans les autres lieux, appliquer la cire une fois tous les trois mois pour conserver l'aspect du neuf.

NETTOYAGE EN PROFONDEUR
L'aluminium et le placage en chrome de l'acier peuvent être essuyés avec un chiffon imbibé d'alcool dénaturé. ATTENTION – risque d'incendie ! Prévoir une ventilation !

Pour éliminer les éraflures des revêtements peu brillants, utiliser une cire en pâte pré-ramollie en respectant les consignes du fabricant. Pour éliminer les éraflures et rayures des revêtements très brillants, utiliser un polish pour automobile, soit liquide soit en pâte. Après le polissage, appliquer une cire automobile pré-ramollie pour redonner le brillant d'origine.

MAINTENANCE ET INSPECTION

Il est conseillé aux propriétaires/utilisateurs d'effectuer un examen visuel et physique de ce produit au moins une fois tous les 3 mois (plus souvent si le produit fait l'objet d'une utilisation intensive) pour vérifier sa stabilité et son intégrité, avec une inspection minutieuse de toutes les fixations, vis, soudures, joints et points collés pour vérifier s'il y a des fissures, des joints lâches, des signes d'instabilité, etc. Le produit doit être immédiatement retiré du service si l'un de ces problèmes est détecté.

Cette instruction de Maintenance et Inspection figure également sur une étiquette en-dessous du produit.



HOWE

HOWE.COM

02.2024